

SK1 . 00012 . H . 4C16R .

(200x200x120) EB 1549	SK1
(200x300x120) EB 1554	SK2
(300x400x120) EB 1556	SK3
(300x400x210) AE 1034	SK4
(400x500x210) AE 1045	SK5
(380x600x210) AE 1038	SK6
(600x760x210) AE 1076	SK7
(600x800x250) AE 1058	SK8
(600x1800x500) TS8685	SK9
Gewiss 44001	SK.M1
Muovi 4 mod	M4
Muovi 8 mod	M8
MeccAlte S15W (AP) pääty	AP
MeccAlte S16W (AR1) pääty	AR1
MeccAlte S20W (AR2) pääty	AR2
MeccAlte matala kansi	MRM
MeccAlte korkea kansi	MRK

3-vaihe pistorasia 125 A		10000
3-vaihe pistorasia 63 A		01000
3-vaihe pistorasia 32 A		00100
3-vaihe pistorasia 16 A		00010
Shukopistorasia 16 A		00001
1-vaihe 3-p 16 A	num.=	A2
1-vaihe 3-p 32 A	määrä	B
1-vaihe 3-p 63 A		C

Ei mittareita		0
Käyttötuntilaskin	M.H	.H.
Taajuusmittari	M.HZ	.HZ.
Käyttötuntlaskin ja Hz mittari		.H.HZ.
Volttimittari	M.V	.V.
3 kpl volttimittareita	M.3V	.3V.
Digitaalinen V-mittari 3 vaihe valinta	M.VD3	.VD3
V-mittari + 4-asentoinen vaihtokytkin	M.VS4	.VS4.
V-mittari + 7-asentoinen vaihtokytkin	M.VS7	.VS7.
Ampeerimittari	M.A	.A.
3 kpl ampeerimittareita	M.3A	.3A.
Muu mittari	M.X	.X.
Monitoimimittari (LED): V, Hz	M.E	.E.
Monitoimimittari: V, Hz, A	M.EE	.EE.

Pääsulakkeen napaluku	4C63R
Sulake - laukaisukäyrä	4C63R
Pääsulakkeen koko	4C63R
Nollaus impedanssilla	4C63R
Nollaus johdin	4C63N
Yksi suurin pistorasia ilman vikav.suojaa	4C63S
Vain 16 A pistorasiat vikavirtasuojattu	4C63P

Tarkenne		
Traktorigeneraattoriin	(TR tarkenne koodin alkuun)	TR.
10 tai 12,5 malliin		B10
Seinälle asennettava		S
Erikosikeskus	nro = piirustusnumero	E.nro
Projektikohtainen keskus	xx = myyntitilausnumero	TNxx