





# Quadri elettrici

Control panels/Tableaux électriques/Cuadros eléctricos

## > M010




## > M060




## > A070



## > M070




## > M085



## > A060



## > M087



## > A087



- 1 Emergenza/Stop
- 2 Presa prelevamento potenza
- 3 Magnetotermico protezione gruppo
- 4 Connettore allaccio commutazione
- 5 Centralina automatica
- 6 Morsetteria prelevamento potenza
- 7 Commutatore voltmetro
- 8 Voltmetro
- 9 Frequenzimetro
- 10 Amperometro
- 11 Differenziale
- 12 Presa ausiliaria con protezione magnetotermica 230V CE
- 13 Modulo protezione motore con chiave d'avviamento
- 14 Contaore
- 15 Chiave avviamento
- 16 Manometro olio
- 17 Indicatore livello gasolio
- 18 Termometro acqua
- 19 Allarme sonoro
- 20 Multimetro digitale
- 21 Presa ausiliaria con protezione magnetotermica 400V CE

- 1 Emergency stop button
- 2 Socket rated for full output
- 3 Circuit breaker
- 4 Connector for ATS
- 5 Automatic control panel
- 6 Power terminal board
- 7 Voltmeter phase selector switch
- 8 Voltmeter
- 9 Frequency meter
- 10 Ammeter
- 11 Earth fault device
- 12 230V - CE auxiliary socket with circuit breaker protection
- 13 Protection device
- 14 Hours run meter
- 15 Starting key
- 16 Lube oil pressure gauge
- 17 Fuel level gauge
- 18 Coolant temperature gauge
- 19 Audible Alarm
- 20 Digital Multimeter
- 21 400V - CE auxiliary socket with circuit breaker protection

- 1 Bouton d'arrêt d'urgence
- 2 Prise pour puissance du groupe
- 3 Interrupteur magnétothermique
- 4 Connecteur pour inverseur de source
- 5 Coffret de commande automatique
- 6 Bornier de raccordement
- 7 Commutateur de phase de voltage
- 8 Voltmètre
- 9 Frequemètre
- 10 Ampèremètre
- 11 Inerrupteur différentiel
- 12 Prise de 230V-CE avec protection
- 13 Coffret de protections
- 14 Compteur horaire
- 15 Clé de démarrage ON/OFF
- 16 Manomètre pression d'huile
- 17 Indicateur niveau gashuile
- 18 Indicateur temperature eau
- 19 Avertisseur sonore
- 20 Multimètre digitale
- 21 Prise de 400V-CE avec protection

- 1 Emergenza/Stop
- 2 Toma para potencia del grupo
- 3 Interruptor magnetotérmico
- 4 Conector para conmutación
- 5 Tablero de mando automático
- 6 Caja de bornes toma potencia
- 7 Conmutador Voltímetro
- 8 Voltímetro
- 9 Frecuencímetro
- 10 Amperímetro
- 11 Interruptor diferencial
- 12 Toma 230V-CE con protección
- 13 Circuito protección motor
- 14 Cuenta horas
- 15 Llave de arranque
- 16 Manómetro presión aceite
- 17 Indicador nivel de combustible
- 18 Termómetro temperatura agua motor
- 19 Alarma acústica
- 20 Multimetro digital
- 21 Toma 400V-CE con protección