MECC ALTE S.p.A. 36051 CREAZZO (VICENZA)
Via Roma n°20, Tel. (0444) 396111 r.a.
Fax (0444) 396166
E-mail :mecc-alte-spa@meccalte.it
Web site :www.meccalte.com

ALTERNATORI SERIE V1 2 POLI
ALTERNATORS SERIES V1 2 POLE
ALTERNATEURS SERIE V1 2 POLES
GENERATOREN SERIE V1 2 POLEN
ALTERNADORES SERIE V1 2 POLOS

Gennaio 2006
January 2006
Janvier 2006
Januar 2006
Enero 2006

POS.	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILLE	PARTES DE REPUESTO	EURO
7	03 903 02 130	Coperchio posteriore	Non drive end bracket	Flasque arrière	Hinteres gehäuse	Tapa posterior	13,70
8	03 917 03 700	Statore 1 KVA	Stator 1 KVA	Stator 1 KVA	Stator 1 KVA	Estator 1 KVA	132,00
8	03 917 03 701	Statore 1,5 KVA	Stator 1,5 KVA	Stator 1,5 KVA	Stator 1,5 KVA	Estator 1,5 KVA	144,90
8	03 917 03 702	Statore 2,2 KVA	Stator 2,2 KVA	Stator 2,2 KVA	Stator 2,2 KVA	Estator 2,2 KVA	169,50
9	03 917 00 141	Coperchio anteriore	Drive end bracket	Flasque avant	Vorderes gehäuse	Tapa anterior	15,00
14	-	Induttore rotante 1 KVA	Rotor assy 1 KVA	Roue polaire 1 KVA	Rotor 1 KVA	Inductor rotante 1 KVA	120,60
14	-	Induttore rotante 1,5 KVA	Rotor assy 1,5 KVA	Roue polaire 1,5 KVA	Rotor 1,5 KVA	Inductor rotante 1,5 KVA	133,30
14	-	Induttore rotante 2,2 KVA	Rotor assy 2,2 KVA	Roue polaire 2,2 KVA	Rotor 2,2 KVA	Inductor rotante 2,2 KVA	148,30
15	03 920 00 032	Ventola	Fan	Ventilateur	Lüfterrad	Ventilador	3,60
19	03 903 02 530	Cuscinetto posteriore 6202-2RS1	Rear bearing 6202-2RS1	Roulement arrière 6202-2RS1	Hinteres lager 6202-2RS1	Cojinete posterior 6202-2RS1	7,20
26	03 904 00 012	Diodi D2/125 25A	Diodes D2/125 25A	Diodes D2/125 25A	Diodes D2/125 25A	Diodos D2/125 25A	3,60
27	99 103 84 005	Varistore V350 K10-L35	Varistor V350 K10-L35	Varistor V350 K10-L35	Varistor V350 K10-L35	Varistor V350 K10-L35	2,70
28	03 920 00 410	Tirante coperchi 1 KVA	Cover stay bolt 1 KVA	Tige de flasque 1 KVA	Stehbolzen 1 KVA	Tirante de la tapa 1 KVA	0,50
28	03 920 00 412	Tirante coperchi 1,5 KVA	Cover stay bolt 1,5 KVA	Tige de flasque 1,5 KVA	Stehbolzen 1,5 KVA	Tirante de la tapa 1,5 KVA	0,50
28	03 920 00 450	Tirante coperchi 2,2 KVA	Cover stay bolt 2,2 KVA	Tige de flasque 2,2 KVA	Stehbolzen 2,2 KVA	Tirante de la tapa 2,2 KVA	0,70
29	-	Prigioniero	Securing stud	Goujon	Zentriersstift	Tirante central	1,90
48	-	Cuffia	Terminal box lid	Couvercle	Klemmenkastendeckel	Tapa	3,10
65	-	Condensatore	Capacitor	Condensateur	Kondensator	Condensador	11,50
75	03 907 00 307	Gommino	Rubber cap	Capouchon de fermeture en plastique	Schlussgummi	Goma de cierre	0,50
109	-	Breaker	Breaker	Disjoncteur magnetotermique	Uberstomausschalter	Protector termico	5,40
124	03 902 00 795	Cappuccio antiacqua	Rubber water protection	Capouchon	Gummistecker	Tapon anti-agua	1,90

POS.	COD.	VARIANTI CARICA BATTERIE	VARIOUS BATTERY CHARGING	VARIANTES CHARGE BATTERIE	BATTERIELADEGERÄTVARIANTEN	VARIANTES POR CARICA BATTERIA	EURO
8	03 917 03 704	Statore con C.B. 1 KVA	Stator with C.B. 1 KVA	Stator avec C.B. 1 KVA	Stator mit C.B. 1 KVA	Estator con C.B. 1 KVA	149,10
8	03 917 03 705	Statore con C.B. 1,5 KVA	Stator with C.B. 1,5 KVA	Stator avec C.B. 1,5 KVA	Stator mit C.B. 1,5 KVA	Estator con C.B. 1,5 KVA	164,10
8	03 917 03 706	Statore con C.B. 2,2 KVA	Stator with C.B. 2,2 KVA	Stator avec C.B. 2,2 KVA	Stator mit C.B. 2,2 KVA	Estator con C.B. 2,2 KVA	190,10
25	03 914 00 607	Ponte raddrizzante monofase (SKB25-08)	Rectifyng bridge 1 phase (SKB25-08)	Pont redresseur monophasé (SKB25-08)	Brückengleichrichter einphasig (SKB25-08)	Puente rectificador (SKB25-08)	24,60
36	03 911 00 021	Morsetto carica batterie rosso	Battery charging terminal red	Borne chargeur batterie rouge	Batterieauflade-klemmen rot	Borne carcador de batterie rojo	3,10
36	03 911 00 022	Morsetto carica batterie nero	Battery charging terminal black	Borne chargeur batterie noire	Batterieauflade-klemmen schwarz	Borne carcador de batterie negro	3,10
55	99 099 22 015	Porta fusibile	Fuse holder	Porte fusible	Sicherung halter	Porta fusible	4,50
-	03 906 01 103	Fusibile 10A 250V	Fuse 10A 250V	Fusible 10A 250V	Sicherung 10A 250V	Fusible 10A 250V	1,10

N.B. Nella richiesta di pezzi di ricambio specificare il tipo e il codice dell'alternatore
When requesting spare parts always indicate the alternator's type and code
Pour toute demande de pièces detachees, prière de mentionner le type et le code de l'alternateur
Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung den Typ und den code des Wechselstromgenerators angeben
En cada pedido de piezas de recambio especificar siembre el tipo y el codigo del alternador